

SCHEDA DESCRITTIVA DI CAPITOLATO

Linea Prestige Naturale

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| NORMATIVA APPLICATA | UNI EN ISO 10545 |
|---------------------|------------------|

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| COLORE NATURALE | Rosato e/o paglierino sfumato |
|-----------------|-------------------------------|

|             |  |
|-------------|--|
| DESCRIZIONE | Elementi in laterizio avente superficie liscia, cotti in forni a Tunnel. Il colore della linea Prestige è dato dal naturale colore delle argille selezionate, che con attenta cura vengono lavorate e cotte ad alte temperatura ( fino a 1050°). L'eterogeneità del colore e la fattura naturale, fa sì che gli elementi in cotto possano essere impiegati in qualsiasi contesto architettonico, rievocando e conservando i valori e le tradizioni autentiche della terra di origine. Tali materiali sono ideali per riproporre il naturale colore del cotto Mediterraneo, nei negli edifici di interesse storico – culturale. |
|-------------|--|

|                    |   |
|--------------------|---|
| VOCE DI CAPITOLATO | Fornitura e messa in opera di pavimentazione con elementi in cotto <b>naturale</b> , di spessore cm 2 e delle dimensioni cm 25 x cm 25 del tipo "Cotto Cusimano". Aventi superficie granulata liscia, antiscivolo, di colore rosato/paglierino fiammato, prodotto con argille carboniche, ingelivi, e con possibili efflorescenze saline non permanenti. Compreso i leganti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, con la disposizione e la tipologia di aggregazione indicata dalla D.L. |
|--------------------|---|

|     |  |
|-----|--|
| USO | Pavimentazioni interne, controsoffittature sottotetto, |
|-----|--|

|            |   |
|------------|---|
| AVVERTENZE | La posa in opera va effettuata lasciando una <b>fuga di 5-7mm</b> tra un pezzo e l'altro, al fine compensare eventuali differenze dimensionali dovuti all'artigianalità del materiale.<br>Bagnare opportunamente il materiale prima della posa. E' consigliabile applicare prima della boiacatura l'isolante provvisorio "ISOLPROV" di Casa di Iride, avendo cura di rimuoverlo successivamente con l'uso del RESET PLUS.<br>Applicare poi necessari trattamenti per le finiture desiderate. Se il materiale viene posato all'esterno, o in ambiente interno <b>non perfettamente isolato</b> dall'umidità di risalita, si <b>sconsiglia qualsiasi tipo di trattamento sia provvisorio che definitivo</b> .<br>Per una corretta posa in opera, si consiglia la consultazione degli appositi manuali ANDIL |
|------------|---|