

SCHEDA DESCRITTIVA DI CAPITOLATO
GRADINO ANGOLARE DX e SX
Linea Prestige Naturale

| | |
|---------------------|------------------|
| NORMATIVA APPLICATA | UNI EN ISO 10545 |
|---------------------|------------------|

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| COLORE NATURALE | Rosato e/o paglierino sfumato |
|-----------------|-------------------------------|

| | |
|-------------|---|
| DESCRIZIONE | <p>Elementi in laterizio avente superficie liscia, cotti in forni a Tunnel. Il colore della linea Prestige è dato dal naturale colore delle argille selezionate, che con attenta cura vengono lavorate e cotte ad alte temperatura (fino a 1050°). L'eterogeneità del colore e la fattura naturale, fa sì che gli elementi in cotto possano essere impiegati in qualsiasi contesto architettonico, rievocando e conservando i valori e le tradizioni autentiche della terra di origine. Tali materiali sono ideali per riproporre il naturale colore del cotto Mediterraneo, nei negli edifici di interesse storico – culturale.</p> |
|-------------|---|

| | |
|--------------------|---|
| VOCE DI CAPITOLATO | <p>Fornitura e messa in opera di pavimentazione con elementi in cotto naturale, di spessore cm 3 e delle dimensioni cm 25 x cm 36 del tipo “Cotto Cusimano”. Aventi superficie granulare liscia, antiscivolo, di colore rosato/paglierino fiammato, prodotto con argille carboniche, ingelivi, e con possibili efflorescenze saline non permanenti. Compreso i leganti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, con la disposizione e la tipologia di aggregazione indicata dalla D.L.</p> |
|--------------------|---|

| | |
|-----|---------------|
| USO | Scale interne |
|-----|---------------|

| | |
|------------|--|
| AVVERTENZE | <p>La posa in opera v'è effettuata lasciando una fuga di 5-7mm tra un pezzo e l'altro, al fine compensare eventuali differenze dimensionali dovuti all'artigianalità del materiale.</p> <p>Bagnare opportunamente il materiale prima della posa. E' consigliabile applicare prima della boiacatura l'isolante provvisorio “ISOLPROV” di Casa di Iride, avendo cura di rimuoverlo successivamente con l'uso del RESET PLUS.</p> <p>Applicare poi necessari trattamenti per le finiture desiderate. Se il materiale viene posato all'esterno, o in ambiente interno non perfettamente isolato dall'umidità di risalita, si sconsiglia qualsiasi tipo di trattamento sia provvisorio che definitivo.</p> <p>Per una corretta posa in opera, si consiglia la consultazione degli appositi manuali ANDIL</p> |
|------------|--|