

SCHEDA DESCRITTIVA DI CAPITOLATO

Listello Linea Prestige ROSSO Naturale

NORMATIVA APPLICATA	UNI EN ISO 10545
COLORE NATURALE	rosso sfumato
DESCRIZIONE	<p>Elementi in laterizio avente superficie liscia, cotti in forni a Tunnel. Il colore della linea Prestige è dato dal naturale colore delle argille selezionate, che con attenta cura vengono lavorate e cotte ad alte temperature (fino a 1050°). L'eterogeneità del colore e la fattura naturale, fa sì che gli elementi in cotto possano essere impiegati in qualsiasi contesto architettonico, rievocando e conservando i valori e le tradizioni autentiche della terra di origine. Tali materiali sono ideali per riproporre il naturale colore del cotto rosso, nei negli edifici di interesse storico – culturale.</p>
VOCE DI CAPITOLATO	<p>Fornitura e messa in opera di pavimentazione con elementi in cotto <b>naturale</b>, di spessore cm 2 e delle dimensioni cm 6 x cm 25 del tipo “Cotto Cusimano”. Aventi superficie granulare liscia, antiscivolo, di colore rosso fiammato, prodotto con argille, ingelivi, e con possibili efflorescenze saline non permanenti. Compreso i leganti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, con la disposizione e la tipologia di aggregazione indicata dalla D.L.</p>
USO	Pavimentazioni interne, Rivestimenti Faccia Vista
AVVERTENZE	<p>La posa in opera v'è effettuata lasciando una <b>fuga di 5-7mm</b> tra un pezzo e l'altro, al fine compensare eventuali differenze dimensionali dovuti all'artigianalità del materiale.</p> <p>Bagnare opportunamente il materiale prima della posa. E' consigliabile applicare prima della boiacatura l'isolante provvisorio “ISOLPROV” di Casa di Iride, avendo cura di rimuoverlo successivamente con l'uso del RESET PLUS. Applicare poi necessari trattamenti per le finiture desiderate. Se il materiale viene posato all'esterno, o in ambiente interno <b>non perfettamente isolato</b> dall'umidità di risalita, si <b>sconsiglia qualsiasi tipo di trattamento sia provvisorio che definitivo</b>.</p> <p>Per una corretta posa in opera, si consiglia la consultazione degli appositi manuali ANDIL</p>